



Come leggere il contatore della luce

Per visualizzare i dati schiaccia il pulsante accanto al display



#1

Il numero cliente



Il numero cliente di 8-9 cifre, identifica la tua utenza in maniera univoca.

Ti serve per tutte le comunicazioni al tuo fornitore e per operazioni come subentro, voltura e cambio di fornitore.

Schiaccia due volte il pulsante



Il distributore locale, di solito Enel Distribuzione, comunica la lettura del contatore al fornitore. Quando ciò non accade, la bolletta viene calcolata con i consumi stimati. Per questo motivo è importante l'autolettura, perché consente di avere sempre la bolletta aggiornata ai consumi reali.

#2

L'autolettura

Schiaccia il pulsante finché non appare "lettura periodo corrente" e prendi nota delle letture A1, A2 e A3

A1, A2 e A3 sono i consumi nelle rispettive fasce orarie:

- A1 ore di punta: lun-ven dalle 8 - 19
- A2 ore intermedie: lun-ven dalle 7 - 8 e dalle 19 - 23 e sab
- A3 ore fuori punta: tutti i giorni dalle 23 - 7, dom e festivi

Una volta appuntate le letture, ricorda di comunicarle come indicato nella bolletta (finestra temporale e modalità di comunicazione).



Tieni sempre a portata di mano il tuo numero cliente per le comunicazioni